



N° de commande: 040352

Échelle à étage 12
marches



Accessoires pour ce produit



N° de commande: 019639

Roulettes 'roll-fix'
pour échelles
Exécution du
montage en usine



N° de commande: 019638

Roulettes 'roll-fix'
pour échelles
Version à monter
soi-même



N° de commande: 019239

Montant de sortie
enfichable droite



N° de commande: 019238

Montant de sortie
enfichable inclinée

Accessoires pour la famille de produits



N° de commande: 019328

**Pack d'accessoires
« Outil pratique 2 »**



N° de commande: 019309

**Pack d'accessoires
« Kit complet de
sécurisation de la
tête d'échelle »**



N° de commande: 019115

**Crochet porte-seau
pour échelles
serties à barreaux
et à marches**



N° de commande: 019141

**Étiquette
d'avertissement
pour échelle
d'appui à marches
Autocollant 19021**



N° de commande: 019176

**Autocollant
d'inventaire**



N° de commande: 019175

**Autocollant produit,
plaquette de
contrôle 40 x 40
mm**