

N° de commande: 125132

Échafaudage FlexxTower SG avec garde-corps en amont hauteur de la plate-forme 2,10 m



Pièces de rechange



N° de commande: 012956

Éléments &
accessoires pour
échafaudages



N° de commande: 012905

Cadre de
rehaussement
FlexxTower



N° de commande: 012926

Stabilisateur
triangulaire
FlexxTower



N° de commande: 012973

Roulette
orientables
FlexxTower de Ø
125 mm



N° de commande: 012931

Plate-forme
FlexxTower avec
trappe