



N° de commande: 011167

Escabeau double domestique 2 x 7 marches

Pièces de rechange



N° de commande: 019429

Sangle 1 jeu = 2
pièces, avec rivets



N° de commande: 019173

Étiquette
d'avertissement
pour échelle à
usage domestique
avec marches
accessibles des
deux côtés
Autocollant 19106