

N° de commande: 052086

Échelle à plate-forme enfichable avec poignées rabattables



Pièces de rechange



N° de commande: 019234

Couvercle de
longeron pour
montant de 73 x
18 mm



N° de commande: 019232

Couvercle de
longeron pour
montant de 58 x
25 mm