

N° de commande: 050084

Échelle à plate-forme 4
marches avec cuvette
porte-outils



Pièces de rechange



N° de commande: 019234

Couvercle de
longeron pour
montant de 73 x
18 mm



N° de commande: 019051

Poignée ergo-pad®
type 1 pour échelle
double à marches
avec marches
accessibles d'un
seul côté