MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 033108

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 8 Sprossen

Ersatzteile

Bestell-Nr.: 019147

Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter unter 3 m Aufkleber 19027